

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. Produsentinformasjon

1.1 Produsentinformasjon

2. Produktinformasjon

2.1 Identifikasjon av produkt

2.2 Bestanddeler

3. Forutsetninger og begrensninger i bruk av produktet

3.1 Forutsetninger og begrensninger i bruk av produktet

3.2 Kontroll før bruk

4. Transport og lagring

4.1 Håndtering ved lasting og lossing

4.2 Lagring

5. Montering og bruk

5.1 Monteringsanvisning

5.2 Kvalifikasjonskrav til montør

5.3 Ettersyn og kontroll

5.4 Grensesnitt mot andre hovedkomponenter

6. Ettersyn og vedlikehold

6.1 Ettersyn og inspeksjoner før og etter bruk

6.2 Rengjøring på land

6.3 Kassering

FIGURLISTE

Figur 1

Figur 2 - Not blir utstyrt med plast-tag med beskrivelse av lengde dybde

Figur 3

Figur 4

1. PRODUSENTINFORMASJON

Mørenot Aquaculture AS og flere avdelinger er sertifisert som produsent av oppdrettsposer i henhold til Nytek forskriften og NS 9415:2009 Alle våre servicestasjoner er sertifisert og godkjent for å utføre reparasjon av brukte oppdrettsposer.

Oversikt over sertifiserte Mørenot Aquaculture avdelinger

Avdeling	Adresse og telefonnummer	Sertifisert produsent av oppdrettsposer	Sertifisert servicestasjon
Mørenot Aquaculture AS	6010 Ålesund Tlf: 70 20 95 00 E-post: aquaculture@morennot.no	Ja	Nei
Mørenot Hammerfest	Fjordavn. 30 9610 Rypefjord Tlf: 78 41 20 43	Nei	Ja
Mørenot Steigen	Langnesvik 8286 Norfold Tlf: 75 77 97 00	Nei	Ja
Mørenot Osen	Peter Hepsøs vei 69 7740 Steinsdalen Tlf: 70 20 95 00	Nei	Ja
Mørenot Øksningan	Øksningan 8850 Herøy Tlf: 75 05 94 90	Ja	Ja
Mørenot Vevang	6494 Vevang Tlf: 71 29 96 30	Ja	Ja
Mørenot Radøy	5938 Sæbøvågen Tlf: 56 34 99 40	Nei	Ja
Mørenot Karmsund	Husøyveien 270 4262 Avaldsnes Tlf: 52 84 57 70	Nei	Ja
Mørenot Spain	St Carles de la Rapita	Ja	Nei
Mørenot Baltic	UAB Morenot Baltic Pramonės pr. 6-2 Plungė LT-90112 Lithuania	Ja	Nei

Sertifisering av våre produkter og våre produksjonsbedrifter utføres av Aquastructures AS. Vi har jevnlig revisjon fra vårt sertifiseringselskap og gjennomfører internrevisjoner en gang i året.



1.1 Produsentinformasjon

Mørenot Aquaculture AS er en internasjonal leverandør av utstyr og tjenester til sjøbasert fiskeoppdrett. Tradisjonelt håndverk kombinert med offensiv satsing på FoU og kvalitetsarbeid gjør at vi kan tilby våre kunder innovative løsninger og best mulig kvalitet til konkurransedyktige priser.

Mørenot AS er ISO 9001 sertifisert og konsernets utvalg av notposer og fortøyningskomponenter er produktsertifisert i henhold til NS 9415:2009. Vårt konsultentselskap Aqua Knowledge AS er akkreditert iht. ISO 17020 for å utføre fortøyningsanalyser iht. NS 9415:2009 og NYTEK-forskriften.

Les mer på: www.morenot.no

Vi er representert langs hele kysten i Norge samt Canada, GB, Spania og Chile.

Selskapets hovedkontor er i Ålesund.

Mørenot Aquaculture AS

Langelandsvegen 35
NO-6010 Ålesund, Norway
Tel: +47 70 20 95 00
aquaculture@morenot.no



2. PRODUKTINFORMASJON

Orkastnot levert av Mørenot Aquaculture AS er utviklet i nært samarbeid med oppdrettselskaper og er produsert med tanke på enklest mulig håndtering og sikkerhet i bruk.

Trengoperasjoner er kritiske operasjoner i oppdrettsnæringen både med tanke på fiskevelferd og rømmningsfare, og våre orkastnøter blir produsert med tanke på hindring av slitasje og mulighet for oppriving av notlinet i merden.



2.1 Identifikasjon av produkt

Ved mottak av orkastnot fra Mørenot Aquaculture AS vil produktet være merket med plast tag som beskriver lengde, dybde og produsent av nota.



Not blir utstyrt med plast-tag med beskrivelse av lengde dybde

2.2 Bestanddeler

Notlin:

Mørenot produserer høykvalitets notlin på egen fabrikk i Norge. Vi setter strenge krav til UV-beskyttelse i råstoffet, og samtidig er hele produksjonsprosessen fra filament til ferdig not produsert i henhold til kvalitetssikringssystemet ISO


9001:2008. Det innebærer at den høye kvaliteten kan dokumenteres, og at det er full sporbarhet til hver enkelt produksjon av notlin. Mørenot notlin er blant de mest stabile på markedet, og krymping er et minimalt problem når nøtene behandles riktig.

Lang erfaring med knuteløst raknefritt notlin gjør at vi produserer nøter med meget høy bruddstyrke i forhold til vekt. Orkastnøter kan også leveres i Dynema-notlin

Tau er normalt Danline

Flå (trålkuler) er tilgjengelig i forskjellige størrelser

Blyliner 0,5 kg pr meter i loddrette tau og 1 kg pr meter i bunntau.



3. FORUTSETNINGER OG BEGRENSNINGER I BRUK AV PRODUKTET

3.1 Forutsetninger og begrensninger i bruk av produktet

Orkastnot skal i hovedsak kun brukes i merdstørrelser den er beregnet for, med korrekt dybde. Observer strømrretning og vurder best plassering av båt(er) under operasjonen.

3.2 Kontroll før bruk

Ved mottak av orkastnot må det kontrolleres at emballasje er hel og at produktet er uskadet.

Kontroller orkastnot for hull eller revner før bruk, samt påse at det ikke er skarpe kanter i ringer som kan føre til oppriving av notpose. Oppdages det feil eller mangler, ta kontakt med Mørenot Aquaculture for vurdering og reparasjon.

4. TRANSPORT OG LAGRING

4.1 Håndtering ved lasting og lossing

Det skal kun brukes godkjent løfteredskap for lasting/lossing fra bil/båt.

Lasting og lossing skal foretas med forsiktighet for å hindre skade på not eller på personell.

Løft kun i løkker som er beregnet for løft.

Kontroller at løfteredskaper har nødvendig kapasitet i forhold til vekt på not.

4.2 Lagring

Selv om materialene er stabilisert mot Ultrafiolett lys (UV-lys), må ikke nota lagres i direkte sollys over lengre tid.

Materialer i nota kan være ømfintlig for klemming, skrubbing, kutting/filing mot skarpe kanter og ru overflater.

5. MONTERING OG BRUK

5.1 Monteringsanvisning

Når orkastnot skal brukes er det viktig å ta hensyn til vær og strømforhold på den aktuelle lokaliteten. Orkastnot settes ut på motsatt side av der båt med vinsj er plassert. Påse at forhalingstau og snurpetau er montert riktig i ringene og at alle tau er kommet ombord i båten. Strekk nota ut langs (inn)siden på merden og dra deretter forsiktig i retning båt(ene). Utvis forsiktighet ved snurping for å unngå riving av notlin i merd. Overvåk fiskevelferd i hele prosessen.



5.2 Kvalifikasjonskrav til montør

Montering og bruk av kastenot kan foretas av personell som har sitt daglige virke på oppdrettsanlegget.

5.3 Ettersyn og kontroll

Etter at orkastnot er brukt skal det kontrolleres at det ikke er unormal slitasje på notlin og eller ringer, flå, tau og blyliner.

5.4 Grensesnitt mot andre hovedkomponenter

Oppdretter er ansvarlig for at tilhørende utstyr på lokaliteten er dimensjonert med hensyn på at orkastnot kan forårsake økning i krefter eller deformasjoner. Dette gjelder spesielt fortøyningssystemer og notposer.

Ved uklarheter; ta kontakt med Mørenot Aquaculture AS for råd og veiledning.

6. ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD

6.1 Ettersyn og inspeksjoner før og etter bruk

Ettersyn bør foretas umiddelbart etter bruk. Anleggets notpose bør også sjekkes grundig for å sikre at ikke operasjonen har påført rifter/skader som kan medføre rømming. Ettersyn av kastenot og notpose bør legges inn under oppdrettsanleggets øvrige ettersynsrutiner.

- Et visuelt ettersyn bør gjennomføres etter hver bruk. Sjekkpunkt ved dette ettersynet er om nota har fått skader på notlin eller andre deler som ringer og flå. Dersom det er montert stålring, sjekk at den ikke har skarpe kanter som kan rive opp notlin.
- Kontroller kastenot for feil og mangler også før bruk. Samme sjekkpunkter som etter bruk.
- Ved funn av feil eller mangler, kontakt notverksted for reparasjon.

6.2 Rengjøring på land

Rengjøring på land bør gjøres på et sertifisert snotverksted. Nota kan vaskes i vaskemaskin på servicestasjon, eller spyles. Det er viktig med gode rutiner for å hindre smitte av eventuelle sykdommer og kastenota bør alltid desinfiseres etter bruk og alt vaskevann bør desinfiseres før det slippes ut i sjø.

God rengjøring og riktig lagring øker levetiden på nota.

6.3 Kassering

Produktet er i utgangspunktet ikke klassifisert som spesialavfall, men når det er påmontert bly eller blytau må dette fjernes før kassering og leveres inn til spesialmottak.

Kasserte kastenøter kan også leveres inn til din lokale Mørenot servicestasjon – så sørger vi for leveranse til nærmeste miljøstasjon.

KONTAKT

Mørenot aquaculture AS:

Rasmus Rønnebergsgate 21

NO-6002 Ålesund

T: +47 70 20 95 00

aquaculture@morenot.no



- > www.morenot.no/aquaculture
- > www.morenot.com/aquaculture